



**HIGH PERFORMANCE
STAINLESS STEEL EXHAUSTS**

SCHEMA DI MONTAGGIO - ASSEMBLY SCHEDULE

COD. **58.0297.00**

REV. **00**

DEL. **07/05/2007**


TEC-LOG **G.D.**


Descrizione **BMW E46 330D - xD**


Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

 Avvitare la staffa in dotazione sulla vite già predisposta posizionata sul lato sinistro (visto da dietro) dello scarico originale!

 Screw the bracket in equipment on the already srew placed on the left side (seen from the back of the car) of the original exhaust!

 Visser l'éterier en dotation sur la vis déjà disposé placé sur le gauche (vu derrière de la voiture) du silencieux original!

